


60 W	PROTECT 600i™	PROTECT 1100i™	PROTECT 2200i™	80 W
------	---------------	----------------	----------------	------

EN: Standby consumption after heating up (on average)
 ES: Consumo en reposo después del calentamiento (de media)
 PT: Consumo em espera após aquecimento (em média)

1050 W	PROTECT 600i™	PROTECT 1100i™	PROTECT 2200i™	1680 W
--------	---------------	----------------	----------------	--------

EN: Effect - a few minutes from cold to ready
 ES: Resultado - pocos minutos desde frío a listo
 PT: Consumo - alguns minutos do frio ao pronto



EN: Printed circuit board (PCB)
 ES: Placa de circuito impreso (PCB)
 PT: Placa de circuito impreso (PCB)

O DIP switch 10 deverá estar na posição ON para ativar um sinal sonoro em casos de falhas. LEMBRE-SE de configurar o tempo de névoa, nos dip switch's 2, 3 e 4. As tabelas para tempo de névoa e configurações dos DIP switch's, junto do QR code para o manual de instalação, constam neste guia rápido.
 Sobre evitar disparos acidentais, a norma IEC 62642-2 para segurança em névoa prescreve um método para evitar disparo acidental de névoa, por exemplo, durante manutenção. Entretanto, o diagrama exibido neste guia não inclui este passo, já que a metodologia usada varia para cada instalador.
 Contate-nos pelo nosso site para mais informações sobre cursos de treinamento técnico. Tenha também, nosso curso e-learning gratuito. Mais informações em protectglobal.com.br/e-learning

Este guia rápido não substitui o manual de instalação e o treinamento técnico obrigatório para instaladores.

El interruptor DIP 10 debe colocarse en posición ON para permitir que se active la alarma acústica en caso de fallo. RECUERDE configurar la duración de niebla mediante los DIP 2, 3 y 4. En esta guía encontrará tablas con los distintos ajustes de los interruptores y las duraciones, así como códigos QR para los manuales de instalación.
 Evitar disparos accidentales La normativa 62642-2 en relación con la niebla de seguridad ordena una metodología determinada para evitar disparos accidentales, por ejemplo, durante las revisiones. Sin embargo, el diagrama de esta guía no incluye este paso, ya que la metodología de cada instalador es diferente.
 Póngase en contacto con nosotros por nuestra página web para saber más sobre los cursos de formación técnica. También puede probar de manera gratuita la plataforma de aprendizaje online. Más información en protectglobal.com/e-learning

La presente guía rápida de instalación no sustituye al manual de instalación ni al curso de capacitación técnica obligatorio para instaladores.

DIP switch 10 should be set to ON to let the acoustic alarm activate in case of a fault. REMEMBER to set the fog time on DIP switch 2, 3 and 4. Tables for fog time and DIP switch settings, together with QR codes for the installation manual, are displayed in this quick guide.
 About avoiding accidental firing The IEC 62642-2 norm for security fog prescribes a method to avoid accidental firing of fog - e.g. during service. However, the diagram in this quick guide does not include this step as the method used is different from alarm installer to alarm installer.
 Contact us on our website for more information about technical training courses. Also, try our free technical e-learning - more information on protectglobal.com/e-learning

This quick guide does not replace the installation manual and the compulsory technical training course for installers.

PROTECTGLOBAL.COM

PROTECTGLOBAL.COM

QUICK GUIDE



2200i™ 1100i™ 600i™

E-learning



EN: We offer free technical e-learning courses about installation of Fog Cannons™. Enrol on Protectglobal.com/e-learning

ES: Ofrecemos Cursos Técnicos Online gratuitos sobre la instalación de los Cañones de Niebla. Apúntese en Protectglobal.com/e-learning

PT: Nós oferecemos cursos gratuitos, modalidade e-learning, sobre instalação de Geradores de Névoa, inscreva-se em protectglobal.com/e-learning

Item no.: 22047_001_QG_1-ser

EN: Scan and get manuals
 ES: Escanee para ver los manuales
 PT: Scaeele para obter os manuais



EN-FR-IT-ES-DA




DE-NO-SV-NL-RUS-PT



PL-HU-IT-TR-RO

PROTECTGLOBAL.COM



Action/Tarea/Ação

Check/Comprobaciones/Confirmação

Action/Tarea/Ação

Check/Comprobaciones/Confirmação

1
EN: Connect the unit to 230/130/115VAC + Earth. It will take the unit 10-45 min. to warm up to operating temperature.
ES: Conectar el dispositivo a 230/130/115VAC + tierra. Necesitará entre 10 y 45 minutos para llegar a la temperatura de funcionamiento.
PT: Conectar o equipamento em alimentação 230/130/115VAC + Terra. Em 10-45 min. o equipamento alcançará a temperatura de funcionamento.

EN: Check that the phase and zero wires are connected correctly.
ES: Compruebe que los cables fase y neutro están conectados correctamente.
PT: Confirme que os fios fase e zero estão conectados correctamente.

5
ARM
EN: This input is normally not used. Set DIP 5 to OFF.
ES: Esta entrada no se utiliza normalmente. Ponga el interruptor DIP 5 en OFF.
PT: Esta entrada normalmente não é utilizada. Coloque o DIP Switch 5 em posição OFF.

EN: Check that an 'A' is shown in the display.
ES: Compruebe si se muestra 'A' en la pantalla.
PT: Confirme que o visor do equipamento apresenta um 'A'.

2
DIS
EN: Connect the disable input to the 12V DC signal from the alarm system. When the alarm is disarmed, DIS must be energised. When the alarm is set (armed), the 12V DC signal must disappear.
ES: Conectar la entrada "DIS" a una señal de 12 V del panel de alarma para desarmar el equipo, ya que trabaja siempre en Normalmente Cerrado. Al armar la alarma, el panel debe cortar los 12V y armar el cañón de niebla.
PT: Conectar a entrada DIS a um sinal de 12V do sistema de alarme. Ao desativar o alarme, DIS tem que receber estes 12V. Quando o alarme for ARMADO, o sinal 12V deve desaparecer.

EN: Check correct polarity +/-.
When the alarm is disarmed, a 'd' must be shown in the display. When the alarm is armed, the 'd' must disappear because the input must be dead.
ES: Compruebe que la polaridad +/- en "DIS" es correcta. Cuando el sistema de alarma está desconectado, debe aparecer una «d» en la pantalla del dispositivo. Cuando la alarma está conectada, la «d» debe desaparecer porque la entrada "DIS" no tiene voltaje.
PT: Confirme a polaridade correta +/- . Quando o sistema de alarme está desarmado, deve aparecer um 'd' no visor do equipamento. Quando o alarme está armado, o 'd' deve desaparecer pois a entrada estará livre de voltagem.

6
EN: The unit is ready for testing when it is fully warmed up. Remember to set a fog time on the DIP switches 2, 3 and 4.
ES: La unidad estará lista para realizar el disparo de prueba cuando se haya calentado y haya alcanzado la temperatura adecuada. Recuerde configurar la duración de disparo con los DIP 2, 3 y 4.
PT: O equipamento estará pronto para ser testado após estar devidamente aquecido. Não esqueça de programar os tempos de disparo nos DIP Switch 2, 3 e 4.

EN: The display will scroll continuously, typically: H-r-d-A-P-S-bat-bt-norc-c (see meanings in the manual). In order to fire a fog, the following must be displayed: r-A-P-S.
Meaning:
r- The unit is warm
A-P-S All triggers are active and DIS (d) is not blocking the machine.
ES: El display del cañón de niebla mostrará de forma cíclica los siguientes códigos: H-r-d-A-P-S-bat-bt-norc-c (vea qué significan en el manual). Para realizar el disparo de niebla, el display debe mostrar: r-A-P-S.
Significado:
r- La unidad está caliente.
A-P-S Todas las entradas están activas y DIS (d) no bloquea la máquina.
PT: O visor da unidade mostrará de forma cíclica os seguintes códigos: H-r-d-A-P-S-bat-bt-norc-c (veja o significado destes códigos no manual). Para realizar o disparo da névoa, o visor deve mostrar: r-A-P-S.
Significado:
r- A unidade está aquecida
A-P-S Todas as entradas estão activas e DIS 'd' não está bloqueando a máquina.

3
PRIM
EN: The primary input must be supplied with 12V DC from the alarm system. If the alarm signal is closed in the event of burglary, DIP 6 is set to ON. If the alarm signal is opened, DIP 6 is set to OFF.
ES: La entrada "Primario" puede configurarse con el DIP 6 para trabajar con presencia de tensión (DIP 6 en ON; debe recibir 12V para activarlo) o con ausencia de tensión (DIP 6 en OFF; no debe recibir 12V para activarlo). Recomendamos trabajar con ausencia de tensión (DIP 6 en OFF), por si cortan los cables antes o durante el robo. Los 12V deben ser enviados desde el panel de alarma.
PT: A entrada do PRIMARIO deve receber 12V de corrente contínua do sistema de alarme. Em caso de roubo, se o sinal do sistema de alarme está fechado, o DIP Switch 6 deve estar em posição ON. Se o sinal do sistema de alarme está aberto, o DIP Switch 6 fica em posição OFF.

EN: In the event of an alarm signal, a 'P' must be shown in the display. In the event of malfunction, check that 12 V in and out is working and that DIP switch 6 is set correctly.
ES: Si se da la señal de alarma, debe aparecer una «P» en la pantalla. En caso de mal funcionamiento, revise la entrada de 12 V en "PRIM" y compruebe que el DIP 6 está colocado correctamente.
PT: O visor do equipamento deve mostrar um 'P', durante eventos do sistema de alarme. Em caso de mau funcionamento, reveja a entrada de 12 V e se o DIP Switch 6 está na posição correta.

7
EN: Before you finish the installation, also consider the need and method of connecting the outgoing signals. The diagram on the reverse page only shows the principle of the relay connections. These will depend on what the individual alarm system is able to handle. Tamper circuit is not shown. The Fog Cannon™ has a normal tamper switch, which can be integrated in a usual tamper circuit. Always remember to make a full scale test to check that, the alarm system, fog security system and PIR sensor are working together and to ensure that the amount of fog will cover the secured area as expected.
ES: Antes de finalizar la instalación, considere la posibilidad de conectar las señales de salida. En el diagrama solo se indican las principales conexiones de relé. Estas dependerán de la configuración de cada sistema de alarma. El Fog Cannon™ tiene un interruptor de seguridad que se puede integrar en un circuito Tamper común. Recuerde siempre hacer un disparo de prueba a escala completa para comprobar que el sistema de alarma, el dispositivo de niebla de seguridad y el sensor PIR funcionan juntos, y para asegurarse de que la cantidad de niebla cubre el área.
PT: Antes de finalizar a instalação, considere a possibilidade de conectar os status emitidos pelo equipamento ao sistema de alarme. No diagrama da página posterior, indicam-se as principais conexões. Estas dependerão da configuração de cada sistema de alarme instalado por cada instalador. O gerador de névoa tem um interruptor normal Tamper, que pode ser integrado num circuito Tamper comum. Atenção, deverá ser sempre feito um teste completo de disparo para confirmar que: o sistema de alarme, o gerador de névoa de segurança e o sensor PIR funcionarão de forma ideal em caso de roubo. Além disso, deverá confirmar que a duração e a configuração do disparo irá gerar quantidade suficiente de névoa para cobrir toda a área a proteger.

EN: Connect the secondary input to the PIR (verifying sensor). PIR is supplied with 12V DC from the Fog Cannon's built-in 12V supply. Feed 12V through the PIR contact assembly and connect to SEC-. Jump 12V + to SEC+ on the Fog Cannon's terminal block. The PIR contact assembly has a normal break function. Set DIP 7 to OFF.
ES: La entrada "Secundario" puede configurarse con el DIP 7 para trabajar con presencia de tensión (DIP 7 en ON; debe recibir 12V para activarlo) o con ausencia de tensión (DIP 7 en OFF; no debe recibir 12V para activarlo). Recomendamos trabajar con ausencia de tensión (DIP 7 en OFF), por si cortan los cables antes o durante el robo. Los 12V deben ser enviados desde un volumétrico (PIR) independiente de la alarma, conectado directamente al cañón de niebla y alimentado desde la misma.
PT: Conectar a entrada do SECUNDARIO com o PIR (sensor de detecção passivo). O PIR pode ser alimentado pela saída de 12V de corrente contínua do próprio gerador. Em caso de falta dos 12V no terminal SEC, o gerador de névoa entrará em funcionamento. A posição do DIP Switch 7 será OFF.













4
SEC
EN: Connect the secondary input to the PIR (verifying sensor). PIR is supplied with 12V DC from the Fog Cannon's built-in 12V supply. Feed 12V through the PIR contact assembly and connect to SEC-. Jump 12V + to SEC+ on the Fog Cannon's terminal block. The PIR contact assembly has a normal break function. Set DIP 7 to OFF.
ES: La entrada "Secundario" puede configurarse con el DIP 7 para trabajar con presencia de tensión (DIP 7 en ON; debe recibir 12V para activarlo) o con ausencia de tensión (DIP 7 en OFF; no debe recibir 12V para activarlo). Recomendamos trabajar con ausencia de tensión (DIP 7 en OFF), por si cortan los cables antes o durante el robo. Los 12V deben ser enviados desde un volumétrico (PIR) independiente de la alarma, conectado directamente al cañón de niebla y alimentado desde la misma.
PT: Conectar a entrada do SECUNDARIO com o PIR (sensor de detecção passivo). O PIR pode ser alimentado pela saída de 12V de corrente contínua do próprio gerador. Em caso de falta dos 12V no terminal SEC, o gerador de névoa entrará em funcionamento. A posição do DIP Switch 7 será OFF.

EN: Check correct polarity +/-.
When the PIR is activated, an 'S' must be shown in the display. In the event of malfunction, check that the PIR is working correctly and that DIP switch 7 is set correctly.
ES: Compruebe que la polaridad +/- en "Sec" es correcta. Cuando el volumétrico (PIR) independiente de la alarma se activa, debe mostrarse una 'S' en la pantalla del dispositivo. En caso de mal funcionamiento, compruebe que el PIR funciona correctamente y la posición del DIP 7.
PT: Confirme a polaridade correta +/- . Quando o PIR é ativado, o visor deve apresentar um 'S'. Em caso de mau funcionamento, confirme que o PIR funciona corretamente e que o DIP Switch 7 está corretamente posicionado em OFF.

7
EN: Before you finish the installation, also consider the need and method of connecting the outgoing signals. The diagram on the reverse page only shows the principle of the relay connections. These will depend on what the individual alarm system is able to handle. Tamper circuit is not shown. The Fog Cannon™ has a normal tamper switch, which can be integrated in a usual tamper circuit. Always remember to make a full scale test to check that, the alarm system, fog security system and PIR sensor are working together and to ensure that the amount of fog will cover the secured area as expected.
ES: Antes de finalizar la instalación, considere la posibilidad de conectar las señales de salida. En el diagrama solo se indican las principales conexiones de relé. Estas dependerán de la configuración de cada sistema de alarma. El Fog Cannon™ tiene un interruptor de seguridad que se puede integrar en un circuito Tamper común. Recuerde siempre hacer un disparo de prueba a escala completa para comprobar que el sistema de alarma, el dispositivo de niebla de seguridad y el sensor PIR funcionan juntos, y para asegurarse de que la cantidad de niebla cubre el área.
PT: Antes de finalizar a instalação, considere a possibilidade de conectar os status emitidos pelo equipamento ao sistema de alarme. No diagrama da página posterior, indicam-se as principais conexões. Estas dependerão da configuração de cada sistema de alarme instalado por cada instalador. O gerador de névoa tem um interruptor normal Tamper, que pode ser integrado num circuito Tamper comum. Atenção, deverá ser sempre feito um teste completo de disparo para confirmar que: o sistema de alarme, o gerador de névoa de segurança e o sensor PIR funcionarão de forma ideal em caso de roubo. Além disso, deverá confirmar que a duração e a configuração do disparo irá gerar quantidade suficiente de névoa para cobrir toda a área a proteger.

EN: Connect the secondary input to the PIR (verifying sensor). PIR is supplied with 12V DC from the Fog Cannon's built-in 12V supply. Feed 12V through the PIR contact assembly and connect to SEC-. Jump 12V + to SEC+ on the Fog Cannon's terminal block. The PIR contact assembly has a normal break function. Set DIP 7 to OFF.
ES: La entrada "Secundario" puede configurarse con el DIP 7 para trabajar con presencia de tensión (DIP 7 en ON; debe recibir 12V para activarlo) o con ausencia de tensión (DIP 7 en OFF; no debe recibir 12V para activarlo). Recomendamos trabajar con ausencia de tensión (DIP 7 en OFF), por si cortan los cables antes o durante el robo. Los 12V deben ser enviados desde un volumétrico (PIR) independiente de la alarma, conectado directamente al cañón de niebla y alimentado desde la misma.
PT: Conectar a entrada do SECUNDARIO com o PIR (sensor de detecção passivo). O PIR pode ser alimentado pela saída de 12V de corrente contínua do próprio gerador. Em caso de falta dos 12V no terminal SEC, o gerador de névoa entrará em funcionamento. A posição do DIP Switch 7 será OFF.

EN: Mounting and positioning ES: Montaje y posicionamiento PT: Posicionamento e Montagem

<p>EN: Use the brackets to mount the Fog Cannon™ ES: Coloque el Fog Cannon™ con las escuadras PT: Use os suportes para montar o Gerador de Névoa</p> 	<p>EN: The fog needs free passage ES: La niebla ha de circular libremente PT: A névoa deve ter caminho livre</p> 	<p>EN: Ensure immediate coverage of possible access points ES: Garantizar la cobertura inmediata de los posibles puntos de acceso PT: As possíveis vias de acesso devem ser cobertas imediatamente</p> 
<p>EN: Place the Fog Cannon™ out of reach ES: Sitúe el cañón fuera del alcance PT: Posicione o Gerador de Névoa fora de alcance</p> 	<p>EN: Place the fluid container correctly ES: Coloque el contenedor de fluido correctamente PT: Posicione o fluido de névoa corretamente</p> 	<p>EN: Min. safety distance is 35 cm ES: Distancia de seguridad mínima: 35 cm PT: Distância mínima segura é 35 cm</p> 
<p>EN: Min. installation distance from objects is 2,5 m ES: Distancia mínima entre objetos y dispositivo: 2,5 m PT: Distância mínima para outros objetos é 2,5 m</p> 	<p>EN: Min. installation distance from objects is 2,5 m ES: Distancia mínima entre objetos y dispositivo: 2,5 m PT: Distância mínima para outros objetos é 2,5 m</p> 	<p>EN: Mounting and adjusting of the nozzle on cold machine ES: Instalación y ajuste de la boquilla en máquina de frío PT: Instalação e ajuste do bico na máquina fria</p> 
<p>EN: Cabling of 600i/1100i/2200i - high voltage ES: Cables de 600i/1100i/2200i - alto voltaje PT: Cabeamento do 600i/1100i/2200i - alta tensão</p>  <p>HIGH VOLTAGE MAIN POWER</p>	<p>EN: Cabling of 600i/1100i/2200i - low voltage ES: Cables de 600i/1100i/2200i - bajo voltaje PT: Cabeamento do 600i/1100i/2200i - baixa tensão</p>  <p>LOW VOLTAGE TO ALARM SYSTEM</p>	<p>EN: Take precautions before service ES: Tome precauciones antes del servicio PT: Tome precauções antes do serviço</p> 

1. EN: DIP switch settings ES: Configuración de interruptores DIP PT: Configuração DIP

DIP	EN: Function	ES: Función	PT: Função
1	Heat disable On = The heating element disconnects if disable is activated	Desactivar calor. ON = El elemento calefactor se desconecta si se activa la opción «Desactivar»	Desativar aquecimento ON = O elemento térmico é desligado
2	Fog time	Duración de niebla	Tempo de névoa
3	Fog time	Duración de niebla	Tempo de névoa
4	Fog time	Duración de niebla	Tempo de névoa
5	Arm*	Armar*	Arm*
6	Primary*	Principal*	Primário*
7	Secondary*	Secundario*	Secundário*
8	Fire-alarm delay**	Retraso alarma incendios**	Atraso de alarme de incêndio**
9	Reserved. Leave in OFF position	Reservado. Mantener en posición OFF	Reservado. Manter em posição OFF
10	Error indicator On = Be eper connected	Indicador de fallo ON = sonido conectado	Indicador de falha. ON = som ativado

* ON = normal open / normalmente abierto / normal aberta.
OFF = normal closed / normalmente cerrado / normal fechada.
** ON = delay is active / retraso activado / ativa atraso.

PROTECT 600i™				Fog Time / Duración de niebla / Tempo de névoa	Fog Volume / Volumen de niebla / Volume de névoa
DIP 2	DIP 3	DIP 4			m³/pied³/pies³
OFF	OFF	OFF	demo		-
ON	OFF	OFF	20s		290
OFF	ON	OFF	40s		540
ON	ON	OFF	60s		700
OFF	OFF	ON	60s + 1 min.		775
ON	OFF	ON	60s + 4 min.		1050
OFF	ON	ON	60s + 9 min.		1700
ON	ON	ON	30s - turbo		600

PROTECT 1100i™				Fog Time / Duración de niebla / Tempo de névoa	Fog Volume / Volumen de niebla / Volume de névoa
DIP 2	DIP 3	DIP 4			
OFF	OFF	OFF	demo		demo
ON	OFF	OFF	15s		500
OFF	ON	OFF	30s		875
ON	ON	OFF	45s		1200
OFF	OFF	ON	60s		1300
ON	OFF	ON	60s + 4 min.*		1700*
OFF	ON	ON	-		-
ON	ON	ON	-		-

*Not useable on 115/130 V markets. Request installation manual for low volt markets.
*Excepto en países cuyo voltaje sea de 115/130 V. Solicite un manual de instalación para mercados con bajo voltaje.
*Não utilizado em tensões 115/130 V. Veja o suplemento deste manual para baixas tensões.

PROTECT 2200i™				Fog Time / Duración de niebla / Tempo de névoa	Fog Volume / Volumen de niebla / Volume de névoa
DIP 2	DIP 3	DIP 4			
OFF	OFF	OFF	demo		demo
ON	OFF	OFF	20s		900
OFF	ON	OFF	40s		1800
ON	ON	OFF	60s		2700
OFF	OFF	ON	70s		2875
ON	OFF	ON	30s + 6 min.*		2500*
OFF	ON	ON	60s + 10 min.*		3700*
ON	ON	ON	-		-

*Not useable on 115/130 V markets. Request installation manual for low volt markets.
*Excepto en países cuyo voltaje sea de 115/130 V. Solicite un manual de instalación para mercados con bajo voltaje.
*Não utilizado em tensões 115/130 V. Veja o suplemento deste manual para baixas tensões.